



HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datasheet Bongo Net 20 cm (438 763)

Lưới bắt mẫu hải dương Bongo 20 cm

Lưới hai vòng cho các hoạt động kéo ngang hoặc chéo trong đại dương học

Cấu trúc hai vòng không chỉ giúp tránh các nhiễu loạn thường gây ra bởi dây kéo cố định phía trước miệng mở của lưới plankton không có cơ chế đóng/mở, mà còn cho phép nhà nghiên cứu sử dụng hai kích thước lưới khác nhau cùng lúc. Hai vòng thép không gỉ, được kết nối bởi một khớp nối với điểm kết nối xoay cho dây kéo, được trang bị hai túi lưới dài. Lưới Bongo có sẵn với nhiều kích thước đường kính khác nhau.

Lưới Bongo nên được vận hành cùng với bộ nén V-Fin để tạo ra lực nâng âm cho dụng cụ. Để dễ dàng thu hồi, các mẫu được cô đặc bên trong các thùng lưới nhựa có thể tháo rời, với cửa sổ bên được phủ bằng lưới lọc.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều dài	160 cm
Chiều rộng	55 cm
Chiều cao	20 cm
Diện tích miệng lưới	0,0314 m ²
Trọng lượng trên không	12 kg
Chất liệu khung	Thép không gỉ
Chất liệu túi lưới	MOnyl
Mã sản phẩm	438 763