



# HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datasheet Industrial Sampler ( 436 152 )

## Thiết bị lấy mẫu nước công nghiệp

**Đảm bảo mẫu nước không tiếp xúc với thành phần kim loại**

Thiết bị Lấy Mẫu Nước Công Nghiệp là phiên bản chuyên biệt của Máy Lấy Mẫu Nước Tiêu Chuẩn theo Ruttner. Máy này được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu phân tích hóa học nước mẫu chính xác hơn. Bên trong ống lấy mẫu hoàn toàn không có kim loại, do đó có thể thực hiện các thử nghiệm xác định các nguyên tố vi lượng.

Thiết bị lấy mẫu nước công nghiệp (khi mở) được hạ xuống nước bằng dây. Khi đạt đến độ sâu mong muốn, cơ chế đóng được kích hoạt bởi vật thông báo và nắp của ống lấy mẫu sẽ đóng lại. Để thu thập mẫu nước để phân tích, chỉ cần mở ống xả ở nắp dưới. Khác với Máy Lấy Mẫu Nước Tiêu Chuẩn theo Ruttner, Máy Lấy Mẫu Nước Công Nghiệp không được trang bị nhiệt kế.



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều cao	60 cm
Đường kính	8 cm
Thể tích mẫu	1 lít
Trọng lượng trong không khí	2 kg
Vật liệu khung	Ống lấy mẫu và tất cả các bộ phận tiếp xúc với mẫu: Plexiglass
Mã sản phẩm	436 152