



# HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datasheet Net acc. to Boettger ( 438 310 )



## Vợt bắt mẫu bằng tay theo chuẩn Boettger

### Lưới vớt nhỏ để lấy mẫu gần đáy

Khung của lưới cầm tay theo thiết kế của Boettger, được làm từ thép không gỉ, được trang bị một khớp tay cầm với đường kính trong 20 mm để cố định một thanh kéo giãn. Các thanh kéo với độ dài khác nhau có sẵn theo yêu cầu. Với thiết kế hình vuông và miệng lưới có kích thước 25 x 25 cm, đây là giải pháp hoàn hảo để thu thập mẫu gần đáy ở vùng nước nông như sông và hồ. Túi lưới có kích thước lưới 500  $\mu$ m, sâu 35 cm, các kích thước lưới khác có sẵn theo yêu cầu.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều dài	35 cm
Chiều rộng	25 cm
Chiều cao	25 cm
Kích thước miệng lưới	25 x 25 cm
Kích thước lưới tiêu chuẩn	500 $\mu$ m
Chất liệu khung	Thép không gỉ
Chất liệu túi lưới	MOnyl
Mã sản phẩm	438 310