



HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datasheet Niskin / PWS 5 l /SBE (436 305-SBE)



Thiết bị lấy mẫu nước tự do 5L cho Seabird Thiết bị lấy mẫu nước bằng nhựa loại Niskin PWS

Thiết bị lấy mẫu nước nhựa loại Niskin PWS có thiết kế hoàn toàn bằng nhựa (PVC), bao gồm một ống với hai nắp được kết nối bằng ống cao su latex. Các nắp được giữ mở trong quá trình hạ xuống, giúp làm sạch công bằng ống lấy mẫu.

Phiên bản này của PWS được thiết kế để sử dụng với hệ thống Rosette/Carousel của Seabird Electronics.

Lấy mẫu nước qua van/xuất ống ở đầu dưới của thiết bị lấy mẫu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều dài	640 mm (C)
Chiều rộng	185 mm (A)
Chiều cao	210 mm (B)
Đường kính	140 mm (D)
Thể tích mẫu	5 l
Khối lượng trên không khí	4 kg (trống)
Nhiệt độ hoạt động	-2 đến +60 °C
Mã sản phẩm	436 305-SBE



HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datasheet Niskin / PWS 5 l /SBE (436 305-SBE)

ĐẶC TRƯNG

■ Loại Niskin

■ Không chứa kim loại