



HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datasheet Surber sampler (438 650)



Vợt bắt mẫu đáy trên dòng chảy dạng Surber

Lưới vợt để lấy mẫu đáy

Thiết bị lấy mẫu Surber được thiết kế để thu thập các mẫu côn trùng, ấu trùng và các dạng sinh vật thủy sinh khác trong vùng nước nông chảy. Khác với thiết bị lấy mẫu AQEM, lưới vợt này được trang bị một khung gấp xuống, xác định một diện tích chính xác trên đáy mà sẽ được khuấy động. Lý tưởng cho độ sâu nước từ 30 đến 45 cm.

Bộ thiết bị gồm một lưới Nylon được hỗ trợ bởi một khung gấp bằng thép không gỉ chắc chắn, được trang bị một khớp tay cầm có đường kính trong 20 mm để cố định một thanh kéo giãn. Miệng mở hình chữ nhật của túi lưới và khung đáy có kích thước 32 x 32 cm. Túi lưới có kích thước lưới 500 micron, sâu 70 cm, các kích thước lưới khác có sẵn theo yêu cầu. Một khóa kéo ở túi lưới cho phép tháo rời nhanh chóng để vệ sinh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| | |
|--------------------|---------------|
| Chiều dài | 70 cm |
| Chiều rộng | 25 cm |
| Chiều cao | 25 cm |
| Kích thước mở lưới | 32 x32 cm |
| Chất liệu khung | Thép không gỉ |
| Chất liệu túi lưới | MOnyl |
| Mã sản phẩm | 438 650 |