



HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datasheet Center mount 1 + 3.5 l (436 386)

Bộ gá trọng tâm cho thiết bị lấy mẫu 1 + 3,5 l

Dụng cụ hữu ích để giữ các thiết bị lấy mẫu nước đại dương ở vị trí thẳng đứng

Thay vì thêm các trọng lượng nặng vào đáy, giá gắn giữa có thể được sử dụng để giữ các thiết bị lấy mẫu nước Free Flow 1,0 lít hoặc thiết bị lấy mẫu nước bằng nhựa 3,5 lít ở vị trí thẳng đứng khi chúng được sử dụng như các thiết bị đơn lẻ. Dụng cụ này bằng thép không gỉ, được kết nối với vòng cuối của dây và truyền xung kích hoạt từ sứ giả đến thiết bị lấy mẫu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Trọng lượng	1.5 kg
Vật liệu	thép không gỉ
Mã sản phẩm	436 386

ĐẶC TRƯNG

- làm từ thép không gỉ