



HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datasheet Clinometer (460 800)



Dụng cụ đo góc nghiêng

Thiết bị đo góc dây

Dụng cụ đo độ nghiêng là một dụng cụ cơ học, bền chắc được sử dụng để xác định chiều dài dây cần thiết để vận hành các thiết bị kéo ở một độ sâu nhất định.

Góc nghiêng của dây kéo được xác định bằng cách căn chỉnh khe của đồng hồ đo độ nghiêng với dây kéo. Độ sâu hiện tại (X) của thiết bị gắn vào dây kéo có thể được tính theo công thức:

$X = \text{chiều dài dây (mét)} \times \cos ?$

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	460 800
-------------	---------